

# ПАСПОРТ

## ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



JAI-1114 Гайковёрт пневматический ударный композитный 1/2"DR 9500 об/мин., 1 356 Нм



①

Установите на привод выбранную оснастку. Выберите нужное направление вращения и момента с помощью переключателя регулятора, расположенного в задней части корпуса инструмента. Регулировка значения момента осуществляется вращением регулятора в долях от максимального значения в крайне правом положении.



Переключатель направления вращения разрешается приводить в движение только в выключенном положении.

По окончании работы, перекрыть давление в магистрали, снять оснастку, отсоединить инструмент от шланга, очистить инструмент от загрязнений, произвести смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.

При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха. В случае работы с коррозионным крепежом рекомендуется использование защиты органов дыхания, а для снижения воздействия вибрации на руки - перчатки с виброгасящим эффектом.



### 6. Транспортировка и хранение

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения.

Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку. Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

### 7. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах JONNESWAY®.

③

### 1. Общие сведения и назначение

Пневмомеханические гайковёрты JONNESWAY® применяются для проведения слесарно-монтажных работ и работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, имеющих источник сжатого воздуха или компрессор, необходимой мощности и производительности с давлением не ниже 6 кг/см<sup>2</sup>, в температурном диапазоне от -20°С до +50°С, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.



Для нормальной работы гайковёртов JONNESWAY®, воздушная магистраль должна быть снабжена осушителем воздуха, фильтром- влагоотделителем и лубрикатром.

### 2. Спецификация

Код	Идентификация	Наименование
49922	JAI-1114	Гайковёрт пневматический ударный композитный.1/2"DR 9500 об/мин., 1 356 Нм

### 3. Технические характеристики

Присоединительный квадрат, дюйм	1/2	Штуцер подключения, дюйм	1/4
Частота свободного вращения, об/мин.	9500	Габаритные размеры (ДхВхШ), мм	187x190x69
Крутящий момент, макс, Нм	1356	Вес, кг	2,3
Крутящий момент, рабочий, Нм	880	Механизм привода	Двойной молот
Давление в магистрали, макс, атм.	6,3	Направление выхлопа	Вниз
Расход воздуха, средний, л.	207		


Уровень вибрации и шума изделия соответствует ГОСТ Р ИСО 28927-10-2013 и ГОСТ 31337-2006 (ИСО 15744:2002) соответственно.

### 4. Комплектация

4.1	Гайковёрт ударный	1 шт.
4.2	Штуцер быстрого соединения	1 шт.
4.3	Краткая инструкция на русском языке	1 шт.
4.4	Гарантийный талон	1 шт.

### 5. Инструкция по эксплуатации

Перед началом работы необходимо прикрутить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия, для этого нанесите 4-5 капель во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, под магистралью на входе (не более 6,3 атм. (кг/см<sup>2</sup>) при включенном инструменте), при работе с шлангом, длиной более 8 м., давление в магистрали можно увеличить.



Используйте только инструмент, предназначенный для работы с ударными нагрузками.

②



# JONNESWAY

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Артикул и наименование изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

Наименование торговой организации \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны \_\_\_\_\_

Покупатель: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Поставщик: JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD  
6F-9, No. 51, Sec. 2, Keelung Rd., Taipei, Taiwan  
Джонсвей Интерпрайзес Ко Лтд  
6F-9 №51 Сек 2 Кейлунг Рд Тайпэй П.О. Бокс 48-582 Тайвань

Импортер: ООО «ПРОФТУЛС»  
117403, Москва, ул. Мелитопольская, д.1, корп.2  
тел: +7(499)705-92-89

④